


CAM 88/25-IM



CAM 88/25-IM

№	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	GB70 M8x12	Винт	4
2	JHCT034.01.001	Кожух электродвигателя	1
3	JHCT035.01.001	Вентилятор	1
4	JHCT026.03.002	Задняя крышка	1
5	JHCT038.01.001	Шайба	1
6	GB5780 M5x145	Болт	4
7	JHCT024.02.004	Алюминиевый корпус	1
8	GB/T276 6201-2Z	Подшипник	1
9	JHCT023.03.005	Ротор	1
10	GB/T276 6202-2Z	Подшипник	1
11	JHCT052.02.010	Уплотнитель кабеля	1
12	JHCT084.01.025	Конденсатор 20 мФ.	1
13	JHCT078.02.015	Винт	2
14	JHCT055.01.003	Кабельный зажим	1
15	JHCT052.01.007	Уплотнитель кабеля	1
16	JHCT052.01.020	Уплотнитель кабеля	1
17	JHCT018.09.001	Кабель	1
18	JHCT071.01.002	Клемная коробка	1
19	JHCT078.02.028	Винт	4
20	JHCT051.01.025	Уплотнительное кольцо	1
21	JHCT045.01.001	Крышка клемной коробки	1
22	JHCT032.03.001	Прокладка	1
23	JHCT014.05.007	Переключатель	1
24	GB845 ST3.5x20	Винт	3
25	JHCT002.01.005	Ручка	1
27	JHCT076.01.001	Гайка	4
28	JHCT006.05.001	Основание, опора	1
29	GB845 ST4.2x113	Винт	2

№	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
30	JHCT025.04.007	Передний фланец	1
31	JHCT059.01.001	Кольцо	1
32	JHCT051.01.024	Уплотнительное кольцо	1
33	JHCT049.02.005	Водоотражающий диск	1
34	JHCT061.02.002	Механическое уплотнение	1
35	JHCT009.04.008	Рабочее колесо	1
36	JHCT036.01.018	Дефлектор	1
37	JHCT051.01.004	Уплотнительное кольцо	1
38	JHCT050.03.002	Диффузор	1
39	JHCT051.01.030	Уплотнительное кольцо	1
40	JHCT033.02.001	Корпус насоса	1
44	JHCT047.01.001	Заглушка	2
45	GB70 M8x20	Болт	4
46	JHCT022.06.011	Статор	1
47	GB894.1 12	Кольцо	1
48	JHCT079.03.003	Заливная пробка	1
49	JHCT051.01.202	Уплотнительное кольцо	1
901	JHCT051.01.027	Уплотнительное кольцо	1
902	JHCT043.01.002	Штуцер	1
903	JHCT020.03.005	Трубка	1
904	JHCT014.07.001	Реле давления	1
905	JHCT074.01.001	Соединитель	1
906	JHCT079.03.003	Заглушка	1
908	JHCT051.01.202	Уплотнительное кольцо	1
909	JHCT016.01.001	Монометр	1
910	JHCT040.06.001	Бак	1
911	JHCT087.09.001	Кабель	1
912	GB5789 M8x30	Болт	2
913	GB6187 M8	Гайка	2